

Управление и фильтрованной, и водопроводной водой осуществляется только одной ручкой



При привычном открытии ручки (движение в сторону от смесителя) включается водопроводная вода; температура регулируется как обычно.



При повороте ручки на себя на 90° включается фильтрованная вода, идущая по отдельному каналу.