

LM8804C. ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвертка	Пассатижи	Разводной ключ	Защитные очки
			

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин переключателя-дивертора (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

1. В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели (19). Закрепите шурупами (17) настенные крепления (18). Максимальное расстояние между центрами настенных креплений должно составлять не более 900 мм;

2. Установите на верхнюю часть металлической штанги (14) кронштейн (15) и закрепите его положение на штанге шурупом (16);

3. Установите держатель душевой лейки (8);

4. Установите мыльницу (7);

5. Установите второй кронштейн (15) на нижней части металлической штанги (14) и закрепите его положение на штанге шурупом (16);

6. Закрепите получившуюся конструкцию на предварительно установленных настенных креплениях (18) до щелчка. В металлическую штангу (14) вкрутите втулку с монтажной гайкой (для монтажа втулки необходим шестигранный ключ, в комплект не входит). Присоедините к металлической штанге блок с переключателем-дивертором с керамическими пластинами (4);

7. Присоедините шланг для подключения к смесителю (1) к входному штуцеру переключателя-дивертора (нижний штуцер) и смесителю, используя прокладки 1/2" (2 и 3). После подключения душевого гарнитура к смесителю необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого гарнитур можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки!

8. Установите на изогнутую часть штанги верхний душ (11), используя прокладку с сеткой (13) и, при необходимости, ограничитель потока (12). Присоедините шланг для душа (6) и душевую лейку (10) к выходному штуцеру переключателя-дивертора (боковой штуцер). Используйте прокладки 1/2" (5 и 9).



