


abber

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель напольный
Klassik AF8415, AF8415G





СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Набор крепежа – 2 шт
2. Опорная площадка – 1 шт
3. Труба – 2 шт
4. Прокладка – 2 шт
5. Лейка ручного душа – 1 шт
6. Корпус смесителя – 1 шт
7. Шланг – 1 шт

Требования к системе водоснабжения:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр


Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Определите точное место установки смесителя. Убедитесь, что расстояние между смесителем и ванной совпадает. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Подведите водопроводные трубы согласно чертежу.




Трубы устанавливаются на глубину 10-30мм от уровня пола; расстояние между горячей трубой и холодной трубой 50-150мм.




1. Установите трубы в опорную площадку. Наденьте резиновые шайбы на трубы и зафиксируйте трубы к опорной площадке гайками.



2. Соедините водопроводные трубы с трубами смесителя гибкими шлангами (в комплект не входят).



3. Вставьте прокладки и соедините корпус смесителя с трубами.









4. Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к смесителю. Проверьте работу смесителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поверните правую рукоятку против часовой стрелки для подачи холодной воды, поверните левую рукоятку по часовой стрелке для подачи горячей воды.

2. Для переключения в режим душ – поверните рукоятку дивертора по часовой стрелке. Для переключения в режим излив – поверните рукоятку дивертора против часовой стрелки.



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92