





**BelBagno**  
bagnobello è vita bella

Душевое ограждение

Инструкция по установке

MARMI-B-1



## ■ Общая информация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изделием сразу же после получения на предмет отсутствия упаковки/деталей или наличия производственной неисправности. Повреждение, о котором сообщается позже, не может быть принято. Обращайтесь с изделием с осторожностью, избегая ударов и ударной нагрузки со всех сторон и краёв стекла.

**Примечание:** закаленное стекло не может быть повторно переработано.

## ■ Монтаж

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции.

Устанавливать до 20 мм для наружных стен.

Убедитесь, что поддон для душа установлен на ровном полу. Особое внимание следует уделять сверлению стен, чтобы избежать повреждения скрытых труб или электрических кабелей.

**Примечание:** для установки душевого ограждения потребуются работа двух человек. Перед установкой удалите защитную пленку с алюминиевых профилей.

## ■ Установка душевого поддона

Поддон для душа должен располагаться напротив стены.


Водонепроницаемая стена или плитка должны быть установлены так, чтобы они находились сверху поддона.

## ■ Инструкции по уходу

После использования душевое ограждение должно быть очищено с мылом и водой. Это особенно важно в районах с жёсткой водой, где возможны отложения солей на стенках душевого ограждения. Не должны использоваться очистители с добавлением хлора, кислоты, абразивные пасты, ацетон, спирт. Стекланные очистители можно использовать, но при этом следует соблюдать осторожность. Если есть сомнения, обратитесь к поставщику данного чистящего средства.


Сохраните данную инструкцию для ухода и дополнительного обслуживания специализированными сервисами.

### Необходимые инструменты



Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.





① x2 ST3.5x19	② x2	③ x2	④ x1	⑤ x2 M4x18	⑥ x1	⑦ x1	⑧ x1	⑨ x1	⑩ x8 ST4x30	⑪ x1	⑫ x1	⑬ x1
⑭ x1	⑮ x1	⑯ x1	⑰ x1	⑱ x1	⑲ x1	⑳ x1	㉑ x1	㉒ x1	㉓ x1	㉔ x1	㉕ x1	㉖ x1 ST4x30
㉗ x1	㉘ x1	㉙ x1	㉚ x9	㉛ x1 M4x10	㉜ x1	㉝ x1 2.5mm	㉞ x1	㉟ x1	㊱ x1	㊲ x3 ST4x10	㊳ x3	㊴ x3

④⑦ x1  
Φ 2.8mm

Φ 2.8mm

43

36

30

37

38

39

40

41



36 x1

30 x1

37 x1  
ST4x30


38 x1

39 x1

40 x1

41 x1  
2mm

43 x1



30






37










38















39




















40

41













24 h 





**BelBagno**  
bagno bello e vita bella

Душевое ограждение

Инструкция по установке

## MARMI-FIX

